

Brandvarnare i lägenheter

I varje lägenhet är det en brandvarnare installerad.

Vid aktivering av detektor startar ett larm. Vid larm kontrollera orsak till att den löst ut. Vid brand, utrym lägenhet och ring 112.

På brandvarnaren sitter det en test knapp som aktiverar detektor vid intryckt knapp.

Kontrollera detektor med jämna mellanrum för att säkerställa funktion.

Om det inte tjuiter vid aktivering skall du byta batteriet som sitter i botten av brandvarnaren.

Kvarstår felet måste ni införskaffa en ny brandvarnare.